

采集卡 485 地址修改设备使用说明



- 1、PCB 金手指插座，采集板金手指的另一端朝向箭头指示的方向
- 2、485 接头，可用于修改 V4 版本采集卡的 485 地址
- 3、屏幕中间显示的数字为要修改的目标地址，左上角显示电量，电量只有在开机的时候才会计算
- 4、电源按键，长按 1S 开机，短按关机。开关机蜂鸣器都会短“嘀”一声，5 分钟没操作自动关机
- 5、指示灯，修改地址成功时，蜂鸣器“嘀”一声，指示灯变蓝；修改不成功，蜂鸣器“嘀”三声，指示灯变红
- 6、地址增加按键
- 7、地址减小按键
- 8、发送修改地址指令，没有标记的按键暂无功能
- 9、侧面的 usb type-c 接口为 5V 的充电接口，充电时 usb 旁边的灯为红色，充满时为蓝色

